bernette

bernette bernette pALERMO 5 PALERMO S bernette

Palermo 5

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SIMBOLOS







Subir el pie prénsatelas



Bajar el pie prénsatelas

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilize un electrodoméstico, siempre se debe seguir las normas básicas de seguridad, incluido a continuación:

Leer todas las instrucciones antes de utilizar la máquina de coser.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

- 1. Nunca dejar desatendido un aparato que se encuentra conectado.
- Despues de haber sido utilizado y antes de limpiar el aparato, inmediatamente desconectarlo de su red electrica.
- Siempre desconectar antes de cambiar la bombilla. Reemplazar la bombilla con uno de su mismo tipo 5W.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas o daños personales:

- No es permitido utilizarlo como un juguete. Tomar la atención necesaria cuando es utilizado el aparato por o cerca de los niños.
- 2. Utilizar este aparato para su uso previsto de acuerdo a lo descrito en este manual. Utilizar únicamente los accesorios recomendados por su fabricante como contiene en este manual.
- 3. Nunca utilice el aparato si tiene el cordon o el enchufe dañado, si no funciona apropiadamente, si se ha caido o dañado, o caido en el agua. Lleve el aparato al distribuidor autorizado mas cercano o centro de servicio para su revisión, reparación, ajustes electricos o mecánicos.
- 4. Nunca operar el aparato con los orificios de ventilación bloqueados. Mantenga las aberturas de ventilación de la máquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.
- Mantenga los dedos alejados de todas las partes móviles. Especial atención se requiere alrededor de la aguja de la máquina de coser.
- 6. Utilice siempre la placa de aguja adecuada, una placa de aguja equivocada puede causar que se rompa la aguja.
- 7. No utlice agujas dobladas.
- 8. No estire o empuje la tela mientras cose, puede desviar la aguja ocasionando que se rompa.
- 9. Apague la máquina de coser ("O") cuando realice algún ajuste en el area de la aguja, tal como enhebrar la aguja, cambio de aguja, enhebrar la canilla, o cambio del pie prénsatelas y la luz.
- 10. Siempre desconectar la máquina de coser de la toma de corriente eléctrica cuando retire las cubiertas, al lubricar o al hacer cualquier tipo de ajuste de mantenimiento indicado en el manual de instrucciones.
- 11. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- 12. No utilice al aire libre.
- 13. No opere donde productos de aerosol están siendo usados o donde el oxígeno está siendo administrada.
- 14. Para desconectar, coloque todos los controles a la posición de apagado ("O"), luego retire el enchufe.
- 15. No desconecte estirando el cordon. Para desenchufar, estire del enchufe, no del cable.
- 16. El nivel de presión acústica en condiciones normales de funcionamiento es 75 dB(A).
- 17. Por favor apagar la máquina o desconectela cuando esta no funciona correctamente.
- 18. No coloque ningún objeto sobre el pedal de mando.
- 19. Si el cordón del pedal de control está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o un profesional calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- 20. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 21. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juequen con el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta máquina de coser esta sólo destina para uso doméstico.


CONTENIDO


PARTES PRINCIPALES DE LA MAQUINA	
BOTONES DE LA MAQUINA	
PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)	4
TABLA DE PATRONES	
ACCESORIOS	
CONECTANDO LA MAQUINA A LA RED ELECTRICA	7
Conectando la máquina	7
EMPEZANDO A COSER	8
Pedal de mando	
REGULACION DE LA PRESION DEL PIE PRENSATELAS	
SUSTITUIR LA AGUJA	
CAMBIANDO PIE PRENSATELAS	
COMBINACION DE AGUJA/ TELA/ HILOS	
TABLA DE TIPOS DE PIE PRENSATELAS	
DEVANADO DEL HILO INFERIOR	
Bobinando Canilla	
COLOCAR LA CANILLA	
ENHEBRAR EL HILO SUPERIOR	
UTILIZAR EL ENHEBRADOR	
TENSION DEL HILO	
SUBIR EL HILO INFERIOR	
CORTANDO EL HILO	
PALANCA ALZA PRENSATLEAS EN DOS ESCALAS	
ESCAMOTEO DEL ARRASTRE	
OPERACION DE BOTONES	
Botón para posición de aguja arriba/abajo	
Botón de bloqueo automático	
Botón marcha atrás o reverso	
FUNCION DE BOTONES	
Botón de ajuste para puntada ancha	
Boton de ajuste para puntada larga Botón de modo de selección	
Boton de modo de selección	
BOTONES DE MEMORIA	
Botón de memoria	
Botón de hiemona	
Botón flecha	
SELECCION DE BOTONES	
Selección de patrones directos y botones de números	
HABILIDADES UTILES	
Costura de esquinas	
Costura en reversa	
Brazo libre	
Coser en tela pesada	
PUNTO RECTO Y POSICION DE LA AGUJA	
PUNTADA ZIGZAG	
PUNTADA ELASTICA	

CONTENIDO


PUNTO OVERLOCK	32
Utilizando pie overlock	
Utilizando pie prensatelas universal	
DOBLADILLO INVISIBLE /PUNTO DE LENCERIA	33
COSER BOTONES	
COSER OJALES	
Hacer un ojal en tela elastica	
PUNTADA OJETE	
PUNTADA PARA ZURCIDO	40-41
INSERTAR CREMALLERAS	42-43
Costura de una cremallera centrada	42
Inserción de una cremallera lateral	43
DOBLADILLO ESTRECHO	
CORDONES	45
Un solo cordon	45
Triple cordon	45
COSTURA SATEN	46
PUNTO QUILT	47
BORDE DE FESTON	47
Bordes de festón	47
FRUNCIR	
PUNTO NIDO DE ABEJA	
ZURCIDO A MANO LIBRE, BORDADOS Y MONOGRAMA	50-51
Zurcido	50
Bordado	
Monograma	51
FAGOTING	52
LABOR DE RETAZOS COSTURA PATCHWORK	
ESPEJO	
AGUJA GEMELA (Opcional)	54
PIE PRENSATELAS TRANSPORTADOR (Opcional)	55
MEMORIA	56-58
Combina cion de muestras	56-57
Añadir muestras	57
Borrando muestras	57
Llamando y cosiendo la muestra memorizada	
FUNCIONES DE ADVERTENCIA	59
Instrucción icono de la pantalla	59
Sonido de pitido de advertencia	59
REPONER LA BOMBILLA	60
MANTENIMIENTO	61-62
Limpieza de la pantalla	61
Limpieza de la maquina de coser superficie	61
Limpieza de la lanzadera	
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS	
TABLA DE REFERENCIA DE AJUSTE RAPIDO	65-66

PARTES PRINCIPALES DE LA MAQUINA





BOTONES DE LA MAQUINA



A. OPERACION DE BOTONES (ver página 21/22)

1. Botón de marcha atras

Mantenga pulsado este botón para coser hacia atrás o una puntada de refuerzo a una velocidad baja.

2. Botón de bloqueo automático

Mantenga pulsado este botón para coser puntadas de cierre inmediatamente o al final de los patrones actuales y deteniedose automáticamente.

3. Botón de posición de aguja arriba/abajo

Presionar el botón para mover la aguja hacia arriba o abajo.

4. Palanca de ajuste de la limitación de la velocidad

Deslice esta palanca para cambiar la velocidad de costura.

B. FUNCION DE BOTONES (ver página 23/24/25)

5. Botón de ajuste para puntada larga

Presione este botón para ajustar el largo de la puntada.

6. Botón de ajuste para puntad anchca

Presione este botón para ajustar el ancho de la puntada de zigzag.

BOTONES DE LA MAQUINA

7. Botón de modo de selección

Presione este botón para seleccionar el modo directo, la utilidad y el modo de patrón decorativo.

8. Botón espejo

Presione el botón para coser el patrón de reflexión.

C. BOTONES DE MEMORIA (ver página 26)

9. Botón de Memoria

Presione este botón para ingresar o almacenar la combinación de patrones creados en la memoria.

10. Botón Flecha

Presionar " ←) " botón o " ← " botón hasta que el número del punto es visualizado.

11. Botón de anulación

Si ha seleccionado y memorizado un patron incorrectamente, al presionar este botón quedará anulado.


D. SELECCION DE BOTONES (ver página 27)

12. Direccion de selección de patones y botones de números

Acceso inmediato al patrón directo o pulse los botones numéricos del número de patrón deseado.

PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)

Patrón directo



Patron






TABLA DE PATRONES

Las partes de las muestras en gris indican, en la tabla superior, una muestra individual.

A. Dirección de Patrones



B. Patrones



ACCESORIOS


Estándar


Estándar


- 1. Pie universal (T)
- 2. Pie para cremellera (I)
- 3. Pie para ojales (D)
- 4. Pie para Overlock (E)
- 5. Pie para punto invisible (F)
- 6. Pie para bordar (A)
- 7. Pie para coser botones
- 8. Pincel / Corta-ojales
- 9. Soporte portabobinas (grande)
- 10. Soporte portabobinas (pequeño)
- 11. Borde/ quilt guia
- 12. Destornillador (G y P)
- 13. Canillas (3X)
- 14. Paño portabobinas
- 15. Segundo portabobinas
- 16. Juego de agujas (3x)

Opcional

- 17. Pie prensatelas para cordones (M)
- 18. Pie Prénsatelas para dobladillo (K)
- 19. Pie prénsatelas para Quilt (P)
- 20. Pie prénsatelas para zurcir/ bordar
- 21. Pie prénsatelas para fruncir
- 22. Aguja gemela
- 23. Pie prénsatelas para transportador








CONECTANDO LA MAQUINA A LA RED ELECTRICA

<u>/</u>!\

Precaución: Siempre este seguro de que la máquina este desconectada de la red eléctrica. Colocar el interruptor principal en ("O"), cuando la máquina no este en uso o al cambiar sus partes.




Conectando la máquina

Antes de conectar a la fuente alimentadora, este seguro de que el voltaje y la frecuencia indicados en la máquina concuerdan con los de la red eléctrica.

Ponga la máguina sobre una mesa estable.

- 1. Conecte el cable de la linea de alimentación a la máquina, mediante la inserción del interruptor de dos huecos en la caja terminal.
- 2. Conecte el enchufe en la toma de corriente eléctrica.
- 3. Encender el interruptor para activar la conexión eléctrica.
- 4. La luz de costura se iluminará cuando el interruptor se encienda.

Para desconectar ,pulsar el interruptor de encendido en la posición de apagado, luego retire el enchufe de la toma eléctrica.




Informacion de enchufe polarizado


Este aparato tiene un enchufe polarizado (una guia más ancha que la otra), para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe entrará en una toma corriente polarizado. Si el enchufe no entra apropiadamente en el interruptor, consulte a un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de ninguna manera.

EMPEZANDO A COSER

Pedal de mando



Con la máquina de coser apagada, conecte el enchufe del pedal de mando en la máquina de coser.




Conecte la máquina de coser y lentamente pise el pedar para empezar a coser.



Atención: Consulte a un electricista calificado si tiene una duda con la conexión de la máquina a la red eléctrica. Si no se utilize la máquina desconectarla de la red eléctrica. La máquina hay que utilizarla con el pedal de mando C-9000.

REGULACION DE LA PRESION DEL PIE PRENSATELAS



Presión del pie prénsatelas regularla en normal "2".

La presión del pie prénsatelas está regulada a normal y no hay que modificarla a no ser que se utilice algún tipo de tela específico (liviano o pesado).


Si necesita regular la presión del pie prénsatelas presione girando el tornillo regulador con sus dedos.


Para coser tejidos muy finos, afloje la presión girando el tornillo regulador en el sentido contrario de las agujas del reloj , moviendose el tornillo hacia arriba, descendiendo la presión. Si se mantiene girando el tornillo se puede salir, en este caso simplemente gire el tornillo en sentido contrario, reajustandose la presión.

Para tejidos gruesos, aumentar la presión girando el tornillo regulador en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el tornillo no se mueva más, a llegado a su fondo, por favor no seguir girando.

SUSTITUIR LA AGUJA







1

Atención: Colocar el interruptor principal en ("O") antes de realizar cualquiera de las operaciones!

Cambiar la aguja regularmente, sobre todo cuando aparecen señales de desgaste o dificultades en la costura.

Colocar la aguja de acuerdo a las instrucciones de la ilustración:

- A. Aflojar el tornillo de fijación y después de colocar la aguja nueva, apretarlo de Nuevo.
 La parte plana del vástago de la aguja tiene que mirar hacia atrás.
- B. Empujar la aguja hacia arriba hasta el tope.


Las agujas tienen que estar en perfectas condiciones.

Problemas pueden ocurrir cuando:

- Agujas torcidas
- Agujas despuntadas
- Ağujas con puntas defectuosas

CAMBIANDO PIE PRENSATELAS







Atención: Colocar el interruptor principal en ("O") antes de realizar cualquiera de las operaciones!

Fijación del soporte del prensatelas (1)

Levante la barra del prénsatelas (a). Instale el soporte del prénsatelas (b) como en la ilustración.

Montar el pie prénsatelas (2)

Bajar el soporte del pie prénsatelas (b) hasta que la ranura (c) este directamente sobre el perno (d).

Alzar la palanca (e)Bajar el soporte del pie prénsatelas (b) y el pie prénsatelas (f) se engancha automáticamente.

Sacar el pie prénsatelas (3)

Subir el pie prénsatelas.

Desenganchar el pie prénsatelas subiendo la palanca (e).

Montar la guia de borde/quilt (4)

Meter la guía de borde/quilt en la ranura como está en la ilustración. Ajustar de acuerdo a la necesidad del dobladillo, pliegues, etc.

COMBINACION DE AGUJA/ TELA/ HILOS

Grosor de la aguja 9-11/65-75	Tejido	Hilo	
	Telas finas: algodón fino, velo, sarga, seda muselina. Qiana, interlocks, tejidos de punto de algodón, Tricot, jersey, crespón, poliéster tejido, telas para camisas y blusas.	Hilo liviano de algodón, nylon, poliéster o poliéster envuelto en algodón.	
12/80	Telas medianas: algodón, satin, lona, tejidos de punto doble, lana fina.	La mayoria de los hilos tienen un grosor mediano y son aptos para	
14/90	Telas medianas: lona de algodón, tejidos de lana de punto doble, lana fina.	estos tejidos y grosores de aguja. Para resultados óptimos utilizar Hilo de poliester para tejidos sin-dos de	
16/100	Telas pesadas: tela de lino, tejidos de punto, telas de tiendas de campaña y telas guateadas, tejido de teja-no/ vaquero material de relleno (de fino a mediano).	punto naturales. El hilo superior e inferior tiene que ser idéntico.	
18/110	Heavy woollens, overcoat fabrics, upholstery fabrics, some leathers and vinyls.	Hilo grueso, hilo de alfombra. (Utilizar una presión alta del pieprénsatelas - número mayor)	



[Importante: Adaptar el grosor de la aguja al grosor del hilo y al tipo de tejido.

SELECCION DE LA AGUJA Y DEL TEJIDO

Agujas	Descripcion	Tipo de tejido	
HA x 1 15 x 1	Aguja estándar. Grosores de la aguja de finas a gruesas. 9(65) hasta 18(110)	Telas tejidas naturales: lana, algodón, seda, etc. Quiana. No adecuado para tejidos de punto doble.	
15 x 1/ 130/ 705H	Aguja con punta semi-redonda. 9 (65) a 18 (110)	Telas tejidas naturales y sintéticas, tejidos mixtos de poliester, telas tejidas de poliester, Interlocks, Tricot, tejidos de punto simple y doble.	
15 x 1/ 130/ 705H (SUK)	Aguja con punta redonda. 9 (65) a 18 (110)	Tejido de punto (pullovers) Lycra, tela para trajes de baño, telas elásticas.	
130PCL/ 705H-LR/LL	Aguja cortante. 12 (80) a 18 (110)	Cuero, vinilo, material de relleno.	



Indicación:

- Pueden comprarse agujas gemelas para trabajos útiles y decorativos.
- Los grosores europeos de las agujas son 65, 70, 80 etc. Los grosores americanos y japoneses de las agujas son 9, 11, 12 etc.
- Cambiar regularmente las agujas (aproximadamente antes de cada Segundo proyecto de costura) y/o cuando se rompa el hilo o salgan puntos defectuosos.

TABLA DE TIPOS DE PIE PRENSATELAS


PIE PRENSATELAS	APLICACION	AGUJA	PIE PRENSATELAS	APLICACION	AGUJA
Pie universal (T)	Costura en general, puntada patchwork, puntadas decorativas, adorno de frunces, fagoting, etc.		Pie para Cordones (M) (opcional)	Cordón	
Pie para cremellera (I)	Inserción de cremalleras		Pie para dobladillo (K) (opcional)	Dobladillo enrollado estrecho	
Pie para ojales (D)	Coser ojales para Botones		Zurcir / bordar (opcional)	Zurciendo libre movimiento de bordado Monogramming	
Pie para coser botones	Coser botones		Pie para Quilt (P) (opcional)	Quilt O I	
Pie para overlock (E)	Ovelock		Pie fruncidor (opcional)	Fruncidor	
Pie para punto invisible (F)	Costura de dobladillo invisible			Este pie evita el arrastre irregular en tejidos problemáticos	
Pie para bordar (A)	Cosura de bordado		Pie Transportador (opcional)		

Indicación: La aguja gemela es opcional. No está incluida entre los accesorios.


Cuando se cose con aguja gemela, el ancho de la puntada debe fijarse en menos de "5.0".

DEVANADO DEL HILO INFERIOR






Bobinando Canilla




 Colocar el hilo y soporte portabobinas en la espiga portabobinas.


Para pequeños carretes de hilos colocar el soporte portabobinas del lado mas pequeño o utilizar un soporte portabobinas pequeño




2. Coloque el hilo en la guia del hilo.



3. Girar el hilo en el sentido de las manillas del reloj alrededor del pretensor.



4. Pasar el hilo por uno de los agujeros de la canilla segun la ilustración y colocar la canilla vacia en en el eje del devanador.



5. Empujar la canilla hacia la derecha.


DEVANADO DEL HILO INFERIOR





6. Cuando el eje del devanador empuja hacia la derecha del devanado, el símbolo " aparecera en la pantalla LCD.


Este desaparecera de la pantalla LCD cuando el eje del devanador sea empujado a la izquierda en posición de costura.




7. Sostener la punta del hilo con una mano.



8. Presionar el pedal de mando para empezar la máquina de coser.



9. Luego de que la canilla a girado algunas veces,pare la máquina y corte el hilo cerca de el agujero de la canilla. Continue girando la canilla. El motor se para automaticamente cunado la canilla esta llena. Pare la máquina. Empuje la canilla hacia la izquierda.



10. Cortar el hilo y luego remover la canilla.




Indicación:

Si el eje del devanado esta en posición de devanado no se puede utilizar ni la máquina ni el volante. Para coser empujar el eje del devanador hacia la izquierda en "posición de costura".

COLOCAR LA CANILLA






Atención: Antes de colocar o sacar la canilla, colocar el interruptor principal en ("O").

Al colocar y sacar la canilla tiene que estar la aguja en su posicion mas alta.

- Colocar la canilla de manera que el hilo se devane en el sentido contrario a las agujas del reloj (flecha).
- 2. Tire el hilo por la ranura. (A)




В

3


4

3. Tirar el hilo hacia la izquierda y a lo largo de la ranura hasta deslizarse en el agujero (B), estando seguro de que el hilo no se deslice para afuera. (A)




poner la p

 Hale el hilo unos 15cm (6 pulgadas) y poner la placa covertora de la canilla. (C)







[Indicación: es importante el enhebrar correctamente para evitar algunos problemas que se pueden dar al coser.




Iniciar subiendo la aguja a su posición más ata y tambien alzar el pie prénsatelas para eliminar la tension discal.






2. Tirar el hilo del carrete a través de la guía del hilo superior.




3. Pase el hilo alrededor de la guía tirando del hilo a través del resorte de tensión previa, como esta ulustrado.

ENHEBRAR EL HILO SUPERIOR







4. Hilar el modulo de tension pasando el hilo entre los discos de plata.



5. Luego, hacia abajo y alrededor del alojamiento del muelle.




6. En la parte arriba pasar el hilo de la derecha a la izquierda atraves de la ranura de el tira hilo y luego hacia abajo nuevamentre.



7. Pase el hilo detrás de la guía plana, hilo horizontal. Pase el hilo a través del lazo de alambre. Hale la punta de el hilo através de la aguja de adelante hacia atrás, y luego hale el hilo unos 10 cm. Utilice el enhebrador de agujas (en la siguiente página).

UTILIZAR EL ENHEBRADOR







Atención: Colocar el interruptor principal en posición apagado ("O").

Poner la aguja en su posición mas alta y abajo el pie prénsatelas.

- 1. Baje la palanca del enhebrador lentamente y tirando el hilo a través de la guía del hilo como está ilustrado y luego
- La aguja del enhebrador automaticamente se coloca en la posición de enhebrar y el gancho pasa a traves del ojo de la aguja.




3. Tome el hilo por delante de la aguja.




4. Sujete el hilo suavemente y suelte la palanca lentamente. El gancho se movera y pasará el hilo a traves de el ojo de la aguja formando un bucle.


Pasar el hilo a traves del ojo de la aguja.




TENSION DEL HILO




- Regulación básica de la tension del hilo: "4"
- Para aumentar la tension del hilo, girar el botón regulador hacia el próximo número mas grande. Para reducir la tension del hilo, girar el botón regulador hacia el próximo número más pequeño.
- Una regulación adecuada de la tension dará un buen resultado en el cosido.
- No hay una regulación individual para todas la funciones de las puntadas y telas.
- El 90 % de las costuras se realizarán entre el "3" y "5" (el "4" es una regulación básica).
- Se obtiene en costuras decorativas una costura bonita y menos arrugada cuando el hilo superior aparece en la parte inferior de la tela.




1. Tension normal del hilo para costura de puntada recta.



2. Cuando la tension del hilo se encuentra flojo en la puntada aumentar el dial a un número mayor.




3. Cuando la tension del hilo está muy apretado en la puntada, girar el dial a un número menor.




 Tensión normal del hilo para zig-zag y costuras decorativas.

SUBIR EL HILO INFERIOR






1. Sujetar el hilo con la mano izquierda. Girar el volante hacia usted (en contra del reloj) bajando, hasta que la aguja este subida.




2. Delicadamente tirar del hilo superior para subir el hilo inferior por el agujero de la placa aguja. El hilo de la bobina vendr'en forma de bucle.



3. Hale ambos hilos hacia atrás debajo del pie prénsatelas.

CORTANDO EL HILO






Alzar el pie prénsatelas.


Retirar la tela, pasar los hilos hacia el lado izquierdo de la cara de máquina y cortar usando el corta hilos.

Los hilos se cortan a unas distancias prudenciales para empezar una nueva costura.

PALANCA ALZA PRENSATLEAS EN DOS ESCALAS II




1. La Palanca sube y baja el pie prénsatelas.




2. Al coser varias capas de tela o tejidos gruesos se puede levanter el pie prénsatelas adicionalmente-segunda escala-para poder situar mejor la labor.

ESCAMOTEO DEL ARRASTRE






Con la mesa móvil fuera de la máquina, se podrá ver el arrastre en la parte trasera de la máquina de coser.




Corriendo el nivel de " \(\text{\psi} \) " (b) bajara el arrastre, por ejemplo cuando se cose botones. Si usted desa continuar cosiendo mormalmente, correr el nivel a " \(\text{\psi} \) " (a) en orden para subir el arrastre.

El arrastre no subira si usted no mueve el manubrio, incluso si el nivel esta corrido hacia la derecha. Hacer un giro complete para subir el arrastre.


OPERACION DE BOTONES



Botón para posición de aguja arriba/abajo




Con el botón de posición de la aguja arriba/abajo, usted decide si la aguaja se para arriba o en la tela cuando esta cociendo.



Presione el botón para que la flecha en la pantalla LCD apunte hacia arriba " y la aguja se parara en su posición mas alta. Cuando usted presiona el botón que indica la flecha que apunta hacia abajo " , la máquina parara la aguja en su posición mas baja.

OPERACION DE BOTONES


Botón de bloqueo automático




Cuando los patrones 01-16, 24-60 son seleccionados, la máquina cosera para atrás o reforzará la puntada, en una velocidad baja si el botón de marcha atrás esta presionado. La máquina cosera hacia adelante cuando se suelte el botón.

Una flecha " en la pantalla LCD indicara costura de marcha atrás

Botón marcha atrás o reverso






Cuando los patrones 01-05 son seleccionados, la máquina inmediatamente coserá tres puntos de bloqueo , siempre y cuando se pulse el botón de auto-bloqueo, luego automáticamente se parara.

En la pantalla LCD aparecerá la figura " 📟 " hasta que la máquina se pare.


Cuando los patrones 06-16, 24-60 son seleccionados, presionar el botón de bloqueo automático, la máquina cosera 3 puntos de bloqueo al final del patrón actual y automaticamente se parara. En la pantalla LCD aparecerá la figura " hasta que la máquina se pare.

La function sera cancelada cuando se presione el botón una vez más o cuando se seleccione otro patrón.






Botón de ajuste para puntada ancha




Cuando usted selecciona la puntada, la máquina automáticamente indicara el ancho de puntada recomendada, la cual aparecera con números en la pantalla LCD.

El ancho de la puntada puede ser regulado presionando el boton de ajuste de puntada ancha.. El ancho de ciertas puntadas es limitado.



Para un punto mas estrecho, presione "-" botón (izquierdo). Para una puntada más ancha, presionar "+" botón (derecha). El ancho de la puntada puede ser ajustado entre "0.0-7.0".

El ancho de ciertas puntadas es limitado.




Cuando los patrones 01-05 son seleccionados. La posición de la aguja es regulada por el botón de ajuste para puntada ancha. Presionando el "-" botón (izquierdo), se movera la aguja a la izquierda y presionando el "+" botón (derecha) movera la aguja a la derecha.

Los números se cambiarán de posición izquierda "0.0" a extrema posición derecha "7.0". La preprogramacion de la aguja en posicion central se indicará como "3.5".

FUNCION DE BOTONES




Botón de ajuste para puntada larga




Cuando usted selecciona la puntada la máquina automáticamente indicara el largo de la puntada, la cual apracererá con números en la pantalla LCD

El largo de la puntada puede ser regulado presionando el botón de ajuste de puntada larga.



Para acortar el largo de la puntada, presionar el "-" botón (izquierda). Para alargar la puntada presionar el botón "+" (derecha). El largo de la puntada puede ser ajustado entre "0.0-4.5". El largo de ciertas puntadas es limitado.

Botón de modo de selección



Cuando usted prende la máquina "ON" se visualizará en la pantalla LCD la modalidad directa " Direct ".

Aplastar el " botón para " de modo. Si usted presiona el botón de funcionamiento nuevamente " se visualizará.


Direct Modalidad directa de selección de puntada.

Modalidad de patrón de utilidad y decortación: Selección de puntadas usando los botones con números.

FUNCION DE BOTONES



Botón espejo (ver página 53)




Los patrones 01-16, 24-60 pueden ser espejo, presionando el " totón cosera a patrón reflejo de la selección del punto.

En pantalla LCD se visualizará la función de espejo y la máquina continuará cosiendo en patrón reflejo hasta que se presione nuevamente el botón y asi cancelar esta función.


Cuando desaparece la función espejo de la pantalla LCD, la máquina seguira cosiendo en puntada normal.

Si cambia el patrón fr ajuste, entonces la función espejo sera cancelada. Si usted necesita el patrón invertido, entonces nuevamente pulsar el botón de espejo .

BOTONES DE MEMORIA




Botón de memoria



Presione el "M" botón para entrar a la modalidad de memoria y guardar las combinaciones de los caracteres o puntos decorativos. Presionar el "M" botón nuevamente salir de memoria y regresar a modo directo

Favor anotar: Los patrones de modo directo y patrones 17-23 no pueden ser memorizados.

Botón de borrar




Presionar este botón cuando ha sido seleccionado el caracter incorrecto. Cada presión del botón borra un carácter, o presione este botón para remover y añadir un patrón cuando cose conbinando los carácteres o puntos decorativos.

Botón flecha




Use el botón flecha "←" o "←" para confirmar el patrón memorizado , presionando este botón en modalidad de memoria





Selección de patrones directos y botones de números



Patrón de selección directa

Pulse los botones para seleccionar los patrones de utilidad indicados junto al botón de número, cuando se presenta en modo directo.

Botones de número


Presionar los botones de número para seleccionar le patrón necesario.

Excepto la modalidad de patrón directo, el otro modo puede ser seleccionado presionando los números deseados.

Por ejemplo: Patrón 32


HABILIDADES UTILES

Costura de esquinas



- 1. Parar la máquina de coser cuando llega a las esquinas.
- 2. Bajar la aguja hacia la tela manualmente o presionando una vez el botón de aguja arriba/abajo.
- 3. Alzar el pie prénsatelas
- 4. Utilizar la aguja como pivote y luego gire la tela.
- 5. Bajar el pie prénsatelas y reanude la costura.

Costura en reversa





La puntada de reverse es utilizada para asegurar los hilos al inicio y al final de las costuras.

Presionar el botón de marcha atrás y coser 4-5 puntos.

La máquina cosera hacia adelante cuando se deja de presionar el botón.

Brazo libre








Coser con brazo libre es conveniente para costuras en áreas tubulares tales como dobladillos de pantalón y puños.

HABILIDADES UTILES

Coser en tela pesada







El botón negro en el lado derecho del prensatelas bloqueará el pie en posición horizontal si lo empuja antes de bajar el prensatelas. Esto asegura la alimentación, incluso al comienzo de la costura y la ayuda al coser muliple capas de tela, como coser sobre costuras de los dobladillos de los pantalones vaqueros.


Cuando llega al punto de incrementar más grosor, bajar la aguja y levantar el pie prénsatelas.


Presione el dedo del pie y empuje el botón negro. Luego baje el pie y continue cosiendo.

El botón negro se desconecta automáticvamente despues de coser unos pocos puntos.

Usted tambien puede poner un pedazo de tela con el mismo grosor en la parte de atrás de la costura. O apoyar el pie prénsatela mientras se alimenta con la mano y hacia la costura del lado doblado.

PUNTO RECTO Y POSICION DE LA AGUJA







Cambio de la posición de la aguja


Estos ajustes se aplicarán en el patrón 01-05. La posición pre establecida es "3.5", posición central. Cuando usted presiona "-" botón de ajuste del ancho de la puntada, la posición de la aguja se movera a la izquierda. Cuando usted presiona el "+" el botón de ajuste del ancho de la puntada, la posición de la aguja se ira a la derecha. En la pantalla LCDel punto ilustrativo y el número indicaran la posicion de la aguja.

Cambio del largo de la puntada


Para recortar el largo de la puntada presionar "-" el botón de ajuste largo de la puntada. Para una puntada mas larga presionar "+" botón de ajuste de puntada larga.

Hablando de una manera general, de acuerdo al grosor de la tela, el hilo y la aguja, debera ser el largo de la puntada.

PUNTADA ZIGZAG








Ajustando el ancho de la puntada

Lo máximo del ancho de la puntada zigzag es "7.0", sin embargo, el ancho puede ser reducido a cualquier patrón. El ancho de la puntada se incrementa al presionar "+" botón de ajuste del ancho desde "0.0-7.0".




Ajustando el largo de la puntada


La densidad de los puntos de zigzag se incrementa mientras el ajuste del largo de la puntada se aproxima a "0.3"

Impecables puntadas de zigzag se consiguen a "1.0-2.5". Puntos de zigzag cerradas (bien unidas) se refieren a puntadas satén.

PUNTADA ELASTICA









Asegura una puntada fuerte y flexible cediendo la tela sin romperse. Es bueno para fácil deshilachado y tejidos de punto, también para unir telas duraderas como la mezclilla.

Estos puntos también pueden ser utilizados para altos puntos de decoración.




Puntada de estiramiento recta se utiliza para dar un triple refuerzo en costuras para estirar y resistir.




La puntada elástica del triple zig-zag conviene para telas firmes como mezclilla, popelina, etc.


PUNTO OVERLOCK

Utilizando pie overlock










- 1. Cambiar el pie prensatelas por el pie overlock (E).
- 2. Coser la tela con el borde de la tela contra la guía del pie overlock.


Atención: El pie de overlock se deberá utilizar solamente para coser con los patrones 06 y 09 y no establecer el ancho de la puntada más estrecho que "5.0". Es posible que la aguja pueda topar el pie prénsatelas y romperse cuando se esta cosiendo otros patrones y ancho.

Utilizando pie prensatelas universal











- 1. Cambiar el pie prénsatelas al prensátelas universal (T).
- Cosiendo el sobrehilado a lo largo del borde de la tela de modo que la aguja cae sobre el borde de la tela en el lado derecho.


DOBLADILLO INVISIBLE /PUNTO DE LENCERIA






- 11: Dobladillo invisible/ lenceria para tejidos fuertes
- 12: Dobladillo invisible para tejidos stretch






1. Doblar el tejdo de manera que la parte del revés mire hacia arriba, como en la ilustración.




- Colocar el tejido debajo del pie prénsatelas. Con la mano girar el volante hacia delante hasta que la aguja esté a la izquierda del todo. La aguja tiene que pinchar sólo un poco el tejido doblado. En caso contrario adaptar el ancho del punto.
- Adaptar la regla guia (b) girando el botón

 (a) hasta que ella se apoye en el canto
 doblado.




4. Coser despacio, guiando el tejido a lo lago del canto de la regla guía.




5. Doblar la tela.

COSER BOTONES









Cambiar el pie prénsatelas por el de coser botones.

- 2. Colocar la tela debajo del pie prénsatelas. Situar el botón en el lugar deseado y bajar e pie prénsatelas.




- Seleccionar el patrón zigzag. Regular el ancho del punto entre "2.0-7.0" dependiendo de la distancia entre los dos agujeros del botón.
- 4. Girar el volante para controlar que la aguja se clave exactamente en el agujero izquierdo y derecho del botón.




 Antes de coser, presionar el botón de bloqueo automático para dar puntadas de refuerzo de forma automática al inicio y al final de la puntada.

Para que el botón tenga un "cuello", colocar una aguja para zurcir sobre el botón.



 En caso de botones con 4 agujeros, primero coser los dos delanteros, después desplazar la labor y coser los dos otros repitiendo el proceso.



~~\\ 2.5~7.0	0.3~1.0
~~^\ 2.5~5.5	0.3~1.0
~~√\ 5.5~7.0	0.3~1.0

3.0~7.0

3.0~7.0


- 17: Para telas delgadas y medianas
- 18: Para ojales horizontales en blusas o camisas hechas con telas delgadas y medianas
- 19: Para ternos o abrigos
- 20: Para vaqueros o tejido elástico con onda gruesa
- 21: Para tejanos/ vaqueros o tejidos elásticos de género grueso




Provincial en la coser los ojales en su proyecto, practicar en un pedazo de el mismo tipo de tela.

1.0~2.0


1.0~3.0



- 1. Marque la posición de los ojales en la tela.
 - El máximo largo del ojal es de 3cm (13/16 pulgadas). (Diámetro total y grosor del botón.)




- 2. Montar el pie prénsatelas, luego halar la placa del ojal y colocar el botón.
 - El tamaño del ojal es determinado por el botón incertado en la placa.
 - El hilo debe ser pasado atraves del hueco en el pie prénsatelas, y luego bajo el pie.




3. Seleccionar la puntada para el ojal.

Ajustar el ancho y el largo de la puntada de acuerdo al ancho y densidad deseada. Colocar el tejido debajo del pie prénsatelas de manera que la marca del centro del pie prénsatelas coincida con la línea marcada en el tejido.




 Colocar la tela bajo el pie prénsatelas de tal manera que la marca de la línea central quede alineado con el centro del pie para ojales.

Bajar el nivel del ojal.






Nota: Cuando usted selecciones cualquier patrón de ojal, la pantalla LCD indicará la figura " ", es para recordarle de bajar el nivel del ojal.





5. Sujetar ligeramente el hilo superior y empezar a coser.



Nota: suavemente alimentar la tela a mano. Antes de parar, la máquina automáticamente cosera una puntada de refuerzo despues el ojal está cosido.








- 6. Los ojales se cosen desde el frente de el pie prensatelas hacia atrás, como se puede ver.
- Subir el pie prénsatelas y cortar el hilo. Para coser sobre el mismo ojal, levantar el pie prénsatelas (regresará a su posición original.)

Después de coser el ojal, levantar la palanca del ojal hasta que pare.

8. Cortar el centro del ojal cuidadosamente, no cortar ninguna puntada de ningun lado. Utilizar un alfiler como un tapón en el remate para evitar que corte demasiado.


Hacer un ojal en tela elastica

Al coser ojales en tela elástica, enganchar hilo grueso o cordón bajo el pie ojal prénsatelas.



1. Colocar el pie ojal prénsatelas y enganchar el cordoncillo por la parte trasera del pie, despues guiar las dos extremidades hacia delante, meterlas en las ranuras y anudarlas provisoriamente. Bajar el pie prénsatelas y empezar a coser.

Ajustar el ancho de la puntada para que concuerde con el diámetro del cordoncillo.




2. Después de coser tirar ligeramente del cordoncillo, fijarlo y cortar el resto que sobra.




Rota: Se sugiere que utilice la interfaz en la parte posterior de la tela.

PUNTADA OJETE






22: Seleccionar para coser ojetes en cinturones, etc



1. Seleccionar patrón 22 para obtener el punto ojete.

Colocar el pie prénsatelas para bordar (A).



2. presionar el botón "-" o "+" para indicar el ancho de la puntada seleccionada para el tamaño del ojete.

Tamaño del ojete.

A. Largo 7.0 mm (1/4 pulgadas).

B. Mediano 6.0mm (15/64 pulgadas).

C. Pequeño 5.0mm (3/16 pulgadas).


Bajar la aguja hasta la tela en el comienzo de la costura y luego bajar la palanca del prénsatelas.

Cuando la costura esta terminada, la máquina automáticamente refuerza la puntada y para.


- 4. Hacer un hueco en la mitad del ojete utilizando un punzón de ojal.
 - * El punzón de ojal no esta incluido con la máquina.




Regional Nota: Si hilo fino es utilizado, la costura puede salir tosca. Si esto ocurre, hay que coser el ojalete dos veces una encima de la otra.




PUNTADA PARA ZURCIDO









 Seleccionar patrón 23 para obtener puntada de zurzido. Cambiar el pie prénsatelas al pie de ojal.



 Hilvanar la tela superior con la inferior conjuntamente. Seleccionar la posición de la aguja. Bajar el pie prénsatelas sobre el centro del rasgado.



 Halar la placa del botón hacia atrás.
 Ajustar la placa de botón guia, en el pie para ojal en su longitud deseada.





4. El tamaño de un ciclo de zurcido es variable.

De todos modos, el máximo de el largo de puntada es de 2.6cm (1 pulgada) y el máximo de ancho es de 7mm (9/32 pulgadas).

- a. El largo de costura.
- b. El ancho de costura.


PUNTADA PARA ZURCIDO







Nota: Cuando baja el pie prénsatelas, no empujar hacia delate el pie, lo que hara que el zurzido no se cosa en el correcto tamaño correcto.



6. Pasar el hilo superior hacia abajo a través del agujero en el pie prénsatelas.


Bajar la palanca del ojal.

La palanca del ojal se encuentra ubicada detrás del soporte del pie para ojales.


Sostenga suavemente el extremo del hilo superior con la mano izquierda y luego empiece a coser.



Nota: Cuando usted selecciona cualquier patrón para ojal o patrón de zurzido, en la pantalla LCD aparecerá una figura " " res para recordarle en bajar la palanca del ojal.




 Los puntos de zurcido se cosen desde la parte frontal del pie prénsatelas hacia atrás como está indicado.



 Si la zona de cosido es demasiado grande, entonces le sugerimos que usted cosa algunas veces (o coser cruzado) para obtener un mejor resultado de la costura.


INSERTAR CREMALLERAS







Atención: El pie para cremalleras debe ser utilizado para coser con la posición central de la aguja, sólo para puntada recta. Es posible que la aguja golpee el pie prénsatelas y se rompa, cuando se realicen otras costuras.


Costura de una cremallera centrada







1. Hilvanar la cremallera abierta en la prenda.








- 3. Fije el pie para cremallera. Coloque el lado derecho del tornillo del pie al porta prénsatelas cuando se cose el lado izquierdo de la cremallera.
- 4. Fije la parte izquierda del perno del pie al porta prénsatelas cuando cosa el lado derecho de la cremallera.







- 5. Coser el lado izquierdo de la cremallera de arriba hacia abajo.
- 6. Cosa a lo largo del extremo inferior y el lado derecho de la cremallera. Retire el hilván y presion.

INSERTAR CREMALLERAS


Inserción de una cremallera lateral







- 1. Hilvanar la cremallera en la prenda.
- 2. Doblar hacia atrás el margén izquierdo de costura.


Virar bajo la parte del margén derecho de la costura para forma 3mm (1/8 pulgadas) doblado.





- 3. Colocar el pie prénsatelas para cremallera. Colocar el lado derecho del pie al soporte cuando se va a coser el lado izquierdo de la cremallera. Colocar el lado izquierdo del pie al soporte cuando se va a coser el lado derecho de la cremallera.
- 4. Coser le lado izquierdo de la cremallera de abajo hacia arriba.







- Virar la tela a su lado derecho, coser sobre el extremo inferior y lado derecho de la cremallera.
- Parar sobre 5 cm (2 pulgadas) desde el tope de la cremallera. Remover el hilvanado y abrir el cierre. Coser lo que falta de la costura.


DOBLADILLO ESTRECHO












- Doblar el borde de la tela unos 3mm (1/8 pulgadas), luego volver a doblar 3mm (1/8 pulgadas) por cerca de unos 5cm (2 pulgadas) a lo largo del borde de la tela.
- Insertar la aguja en lo doblado girando el volante hacia usted y luego bajar el pie prénsatelas. Coser algunos puntos y luego levantar el pie prénsatelas.

Insertar la tela doblada en el espiral abierto del pie présatelas. Mover la tela de atrás hacia delante hasta formar un rollo.




3. Bajar el pie prénsatelas y empezar a coser despacio, guiando el borde de la tela en el caracol de la parte delantera del pie prensatelas de una manera uniforme.


CORDONES

Coser sobre una hebra de cordón para crear un bonito diseño espiral en chaquetas o chalecos o coser sobre tres líneas de cordones para una cenefa elegante. Algodón perla, lana para tejer, hilo de bordar, hilos, encajes, lana fina hilo lirio pueden ser utilizados para cordones.

* El pie para cordones es un accesorio opcional. No está incluido con la máquina.

Un solo cordon






Marcar el diseño en la tela. Incertar el cordón en el centro de la ranura del pie por la parte derecha abierta del pie . Tirar el cordón unos 5cm (2 pulgadas) por detrás del pie.


Las ranuras bajo el pie mantendran el largo del cordon en su puesto, mientras las puntadas se formarán sobre el cord'on.

Seleccionar la puntada y ajustar su ancho, para que las puntadas cubran el cordón.

Bajar el pie y coser despacio, guiando el cordón sobre el diseño.

Triple cordon






Empuje el hilo de coser hacia la izquierda e inserte los tres cordones en la ranura del pie, luego tirar unos 5cm (2 pulgadas) de el cordón por detrás del pie.

Seleccionar el diseño deseado y ajustar el ancho de la puntada para que los puntos cubran los cordones. Bajar el pie y coser despacio guiando los cordones.

COSTURA SATEN







Utilice el pie prénsatelas para puntadas satén y decorativas. Este pie tiene debajo una hendidura que permite facilmente una costura sobre puntadas gruesas formada por los puntos tan pegados del zigzag y la alimentación de la tela.

Para adaptar el satén o el patrón de puntadas decorativas, usted deberá ajustar el largo y el ancho del diseño presionando los botones de ajuste. Experimente en pedazos de tela hasta obtener el largo y ancho deseado.




Nota: Cuando cosa con tela muy delgada, es necesario utilizar la interfaz en el lado posterior de la tela.

PUNTO QUILT








Insertar el borde/quilt guia colocar en el soporte del pie como esta ilustrado y regular el espacio deseado.

*El pie prénsatelas para quilt es un accesorio opcional. No viene incluido con la máquina.





Coser la primera fila y mover sobre la tela para coser filas sucesibas con el borde/quilt guía, montando a lo lardo de la fila anterior de la costura


BORDE DE FESTON

Bordes de festón











- 1. Coser a lo largo del filo de la tela, asegurándose de no coser directamente en el filo de la tela.
 - * Para mejores resultados, rociar aerosol de almidón en la tela y presionar con una planca caliente antes de coser.
- 2. Corte a lo largo de los puntos.
 - * Tenga cuidado de no cortar los puntos.

FRUNCIR





* El pie para fruncir es un accesorio opcional. No está incluido con la máquina.




Fruncir la tela

Montar el pie prénsatelas fruncidor, bajar el aiuste de tensión por debajo del 2.

Colocar la tela que será fruncida baio el pie prénsatelas a la derecha del pie.

Las puntadas automáticamente hacen que la tela se frunza.

Adecuado para telas livianas o de mediano peso.




Para fruncir y fijar la tela en un solo paso

Mirar de cerca el pie prénsatelas de fruncido, ver la ranura en su parte inferior.

Cuando se utiliza la ranura, usted puede fruncir la capa de debajo de la tela mientras lo une a la capa superior, tal como cinturon en una blusa de vestir.

- Quitar el porta prénsatelas y colocar el pie fruncidor.
- Colocar la tela que será fruncida en la parte derecha del pie.
- Colocar la capa superior de la tela en su lado derecho en la ranura.
- Guiar las dos capas de acuerdo a lo ilustrado.






Provincia de la maguina de la para sus ajustes para alcanzar lo deseado, incrementar 10" (pulgadas) de la tela para adornos o elásticos. Esto facilità y determina el ajuste y cuantos cambios se necesitan para su proyecto. Siempre probar en una tela del proyecto con el tipo de hilo que se utilizara en su proyecto final.

> Nota: coser lenta y medianamente para un mejor control de la tela.


PUNTO NIDO DE ABEJA








1. U tilizar el pie prénsatelas universal para coser lineas rectas 1 cm (3/8 pulgadas) aparte, a traves del area que será fruncida decorativamente.




2. Hacer nudo los hilos en el un filo.

Tirar de los hilos distribuyendo el fruncido uniformemente. Asegurar los hilos en el otro final.




3. Reducir la tensión si es necesario y coser los diseños decorativos entre las costuras rectas.




4. Retirar los puntos de fruncido.

ZURCIDO A MANO LIBRE, BORDADOS Y MONOGRAMA








*El pie para zurcido/bordado es opcional. No está incluido con la máquina.

Mover la palanca del arrastre a " TT " para escamotear el arrastre.




Sacar el pie prénsatelas y colocar en el soporte el pie para zucido.

La palanca (a) tiene que estar detrás del tornillo de sujeción de la aguja (b). Empujar firmemente con el índice el pie prénsatelas para zurcir por la parte de atrás y apretar el tornillo (c).

Zurcido



Provincia del compositorio del contra la visione del contra del co alimentación. El movimiento de la tela es contrilado por el operador. Es ncesario coordinar la velocidad de la costura con el movimiento de la tela.





Primero coser alrededor del filo del agujero (para asegurar los hilos). Trabajando de izquierda a derecha coser sobre el agujero de una manera y constante.

Virar la labor por 1/4 y coser sobre los primeros puntos, moviendo el trabajo despacio sobre el agujero y separando los hilos sin dejar espacios grandes entre ellos.

ZURCIDO A MANO LIBRE, BORDADOS Y MONOGRAMA

Bordado






Seleccionar la puntada de zig-zag y regular el ancho del punto de acuerdo a lo deseado.

Coser alrededor de la linea del diseño moviendo el bastidor. Mantener una velocidad constante.

Usted obtendra puntos mas largos moviendo el bastidor mas rapidamente y puntos cortos moviendo lentamente el bastidor.

Reforzar los puntos al final presionando el botón de seguro automático.

Monograma



Seleccionar la puntada de zig-zag y regular el ancho del punto de acuerdo a lo deseado.


Coser a una velocidad constante, moviendo el bastidor despacio a lo largo de las letras.


Cuando la letra esta terminada. Asegurar con un punto de remate presionando el botón de seguro automático.

* El bastidor no esta incluido con la máquina.


FAGOTING









 Separar los filos doblados de los pedazos de tela dejando una distancia de 4mm (1/8 pulgadas) e hilvanar a un pedazo fino de papel o lamina soluble en agua para estabilizar.







- Alinear el centro del pie prénsatelas en el centro de los dos pedazos de tela y empezara a coser.
- 3. Despues de coser remover el papel.


LABOR DE RETAZOS COSTURA PATCHWORK







- Colocar los dos pedazos de tela con la parte derecha junta y coser con punto recto.
- 2. Abrir los filos y presionar aplanandolo.




 Poner el centro del pie prénsatelas sobre el filo de la linea de unión de las telas y coser sobre los filos.

ESPEJO




Favor anotar:


- El diseño 17-23 no puede ser de imagen de espejo.
- Diseño de imagen de espejo pude ser combinado con otros diseños o patrones.



1. Seleccionar el diseño.



2. Presionando el botón de espejo. La pantalla LCD mostrará la función de espejo y la máquina cosera el diseño reflejo hasta que presione nuevamente el botón de espejo.



- A. Diseño normal de costura.
- B. Diseño de costura de espejo.

AGUJA GEMELA (Opcional)










Nota: Cuando use la aguja doble, use la pata prensora (T) independientemente del tipo de cos turaque esté realizando.




Atención: Use únicamente la aguja doble (código: 006020008). El uso de cualquier otra aguja puede causar que se doble la aguja o que se dañe la máquina. Nunca use agujas dobladas. Las agujas dobladas se pueden romper fácilmente, causando posibles heridas.









- 1. Insertar la aguja gemela.
 - * Esta aguja es opcional no viene incluida en los accesorios.
- Seguir las mismas instrucciones para enhebrado simple utilizando la espiga horizontal porta carretes. Enhebrar la aguja izquierda.

Poner el segundo porta carretes (incluido en los accesorios) en el agujero en la parte superior de la máquina. Pasar el hilo por los diferentes puntos, asegurandose de omitir la guia del hilo sobre la aguja y pasar el hilo a través de la aguja derecha.

3. Enhebrar los hilo separadamente.



Nota: Este seguro que los dos hilos utilizados en la aguja gemela tengan el mismo grosor. Se puede usar uno o dos colores diferentes.

4. Antes de coser regular el ancho de la puntada. Mover el manubrio para revisar el espacio libre de la aguja, para que esta no tope con la placa de las agujas.

Cuando se cose con agujas gemelas siempre proceder despacio y estar seguro de mantener una velocidad lenta para asegurar la calidad de el punto.

5. Selecccionar el diseño y empezar a cose.


Utilidad y diseño decorativo 01-16, 24-60 se pueden usar.


El resultado del punto sera el diseño de dos lineas de puntos paralelos.





Nota: Cuando cosa con agujas gemelas, siempre proceda lentamente y trate de mantener una velocidad baja, para asegurar la calidad de el punto.


PIE PRENSATELAS TRANSPORTADOR (Opcional)











* El pie prénsatelas transportador es un accesorio opcional. No esta incluido en la máquina.

Siempre trate de coser primero sin el pie transportador, solo utilizarlo cuando es necesario.

Es fácil guiar la tela y tener una mejor visión de la costura cuando se utiliza el pie prénsatelas regular en su máquina.

Su máquina de coser ofrece excelentes calidad de puntadas en una gama grande de tipos de telas desde telas delicadas hasta múltiples capas de mezclila o tejanos.

El pie prénsatelas transportador regula el arrastre del tejido superior e inferior y mejora el encaje de cuadros, rayas y muestras. Este pie evita el arrastre irregular en tejidos problemáticos.

- 1. Levantar la palanca del pie prénsatelas para levantar el vástago.
- Sacar el soporte del pie prénsatelas, destornillando (sentido contrario del reloj) el tornillo que fija la barra del prénsatelas.
- 3. Colocar el pie prénsatelas transportador de la manera siguiente:
 - El brazo (a) deberá encajar sobre el tornillo des sujeción de la aguja y la Horquilla (b).
 - Empujar la cabeza de sujeción (c) plástica de izquierda a derecha de manera que quede encajada en el vástago del pie prénsatelas.
 - Bajar el vástago del pie prénsatelas.
 - Poner y apretar el tornillo de fijación.(de acuerdo a las manillas del reloj).
 - Tener cuidado que el tornillo de sujeción de la aguja y el tornillo de fija ción del pie prénsatelas estén bien apretados.
- Subir el hilo inferior y pasar ambos hilos por debajo del pie prénsatelas transportador hacia atrás.

MEMORIA




Diseños combinados pueden ser guardados para nuevamente utilizarlos. Mientras están memorizados no se perderán despues de que la máquina haya sido apagada, se los puede recuperar en todo momento.

Esto es conveniente para los diseños, como nombres, que se utilizan normalmente.


Nota:

- La máquina tiene un programa de memoria que puede retener 30 unidades de puntos.
- Muestras múltiples seleccionadas del modo de patrón " Patterns " puede ser combinada y coser juntamente.
- Todas las unidades de memoria pueden ser editadas para hacer su función de puntada larga, puntada ancha, espejo y bloqueo automático.
- Las muestras de modo directo y muestras 17-23 no pueden ser memorizadas.


Combina cion de muestras



1. Cuando usted prende la máquina "ON", la pantalla LCD indica " Direct ".



2. Pulse el "M" botón para ingresar a la memoria y guardar las combinaçiónes de caracteres o puntos decorativos.




3. Pulsar el " botón para seleccionar cualquier muestra deseada en el grupo " en la pantalla LCD. Luego pulsar el número de muestra deseada (Eg.13) (Usted puede cambiar el largo y ancho de la puntada o escoger parada automática, espejo.)

Repetir estos 3 pasos para guardar más muestras en la memoria.




Nota: Cuando la memoria esta llena con 30 unidades de patrones, la máquina timbrara dando una señal.



 Utiliza las flechas "← " o "→ " botón para revisar lo que usted ha programado.

MEMORIA






5. Pulsar el "M" botón para dejar la memoria y regresar a modo directo.

1


Atención: La muestra seleccionada se borrara del módulo de la memoria despues de apagar la maquina si no a presionado el "M" botón nuevamente cuando usted a terminado con la selección.

Añadir muestras



Mientras en el modo de memoria presiona el "
botón o el "
botón hasta que el número del punto
que usted haya seleccionado aparezca en pantalla,
luego añada el nuevo punto o cambio de largo, ancho
de puntada, parada automática o espejo si se desea.


Borrando muestras



Si usted desea borrar cierto modo de puntada "—", use "—" el número actual de la puntada se mostrara en la pantalla.

Pulsar el "C" botón para borrar la muestra seleccionada y la muestra anterior pasara adelante.


Llamando y cosiendo la muestra memorizada



1. Pulsar el " M " botón para ingresar a la memoria. La máquina se pondrá en el prime punto programado.


MEMORIA





2. Presionar el controlador de pie.

La máquina empezara a coser desde la primera muestra ingresada.




3. Si usted desar revisar lo que esta programado o si desea empezar a coser unos pocos puntos en el modo de memoria, use el " botón o " botón. Puede utilizar el seguro automático para que la máquina se pare.



Nota: Si usted desa repetir su combinación de puntada sin querer que la máquina se pare, presionar el seguro automático "• " botón para cancelar la parada automática en el modo de memoria.


El " m " aparecera en la pantalla LCD.



4. Presionar el "M" botón para salir de el modo de memoria y regresar al modo directo.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

Instrucción icono de la pantalla



Bajando el nivel del ojal

Cuando usted seleccione cualquier muestra de ojal o zurcido, la pantalla LCD le indicará el icono

Es para recordarle en bajar el nivel del ojal.




Bobinado de la canilla

Cuando el uso de la bobinadora se activa para el bobinado (en la posición más a la derecha) aparece este icono en la pantalla LCD como un recordatorio.

Sonido de pitido de advertencia

- Cuando esta operando correctamente: 1 pitido
- Cuando la memoria esta llena con 30 muestras: 2 pequeños pitidos
- Cuando esta operando incorrectamente: 3 pequeños pitidos
- Cuando la máquina esta en problemas y no puede coser: 8 segundos de pequeños pitidos

Esto quiere decir que el hilo está torcido o atascado y la rueda del eje no se puede mover. Por favor mirar la "Guia para resolver problemas" en la página 63/64 para encontrar una solución. Luego de que el problema esta resuelto, la máquina seguira cosiendo.



Regresar el devanador a la izquierda

Si usted presiona el botón en la máquina cuando la canilla está llena o el devanador esta en la posicion correcta, luego la máquina pitará 3 veces como advertencia. Regresar el devanador a su posición izquierda.



Rota: Si el problema no esta resuelto, por favor contactar al local de venta.




Atención: Durante el cosido, si el hilo queda atascado dentro sin dejar que la aguja se mueva y usted continua presionando el pedal, el seguro se prenderá apagando la máquina completamente. Para volver a prender la máquina, usted tendra que prender y apagar la máquina, poner el interruptor de posición apagada a prendida nuevamente.


REPONER LA BOMBILLA



Atención: Apagar la máquina y esperar que se haya enfriado la bombilla antes de tocarla.



 Remover la tapa (a), destornillar el tornillo (b) en la parte izquierda de la parte frontal de la máquina y extraer el panel frontal (c).



2. Si la máquina esta equipada con 5W lámpara, reponer la bombilla de la manera siguiente:

Estirar de la bombilla para abajo para removerla.

Reponer la bombilla con una de su mismo tipo 5W.

Vuelva a colocar la placa frontal y apriete el tornillo.

MANTENIMIENTO

A

Atención: Desconectar la máquina de la red eléctrica antes de limpiar la superficie de la máquina, caso contrario puede ocasionar una lesión o descarga eléctrica.

Limpieza de la pantalla



Si el frente del panel esta sucio, limpiarlo delicadamente con una tela suave y seca.

No utilizar ningún tipo de solventes orgánicos o detergents.


Limpieza de la maquina de coser superficie

Si la superficie de la máquina esta sucia, ligeramente remojar una tela en detergente suave, escurrirlo y luego limpiar la superficie. Luego de limpiarlo pasar un trapo seco.


Limpieza de la lanzadera

Si hay acumulación de pelusa o de hilo en la lanzadera, esto interferirá en la operación de la máquina. Revisar regularmente y limpiar el mecanismo cuando es necesario.

Atención: Desconectar la máquina de la red eléctrica antes de empezar el mantenimiento.




1. Remover la tapa del canillero.




2. Limpiar con un pincel el canillero.

MANTENIMIENTO




3. Retirar la aguja, el pie prénsatelas y el porta prénsatela.


Retirar la tapa del canillero y el canillero. Retrira los tornillos que sustentan la tapa del canillero y retirar la placa aguja.



4. Levantar y sacar la canilla.



5. Limpiar el carril de la lanzadera, el arrastre y la caja de la bobina con un cepillo. Tambien limpiar con una trapo suave y seco.



6. Colocar la canilla en la lanzadera de manera que la punta (a) toque el freno (b), como indica.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de pedir ayuda, revisar los siguientes puntos. Si el problema persiste, contacte al sitio de compra o lugar autorizado.

Problema	Causa	Correccion	Referencia				
	1.La máquina no esta enhebrada correctamente.	1.Enhebrar la máquina.	Pag. 15				
	2.La tensión del hilo es muy ajustado.	2.Reducir la tensión del hilo (reduciendo un número)	Pag. 18				
Ruptura hilo	3.El grosor del hilo es muy grueso para la aguja.	3.Seleccionar aguja grande.	Pag. 10				
1.La máquina no esta enhebrada correctamente. 2.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.El grosor del hilo es muy grueso para la aguja. 4.La aguja no esta incertada correctamente. 5.El hilo esta enrollado en el soporte de la canilla. 6.La aguja esta dañada. 1.La canilla no esá insertada correctamente del hilo. El hilo debera salir co carrete. 6.La aguja esta dañada. 1.La canilla no esá insertada correctamente del hilo. El hilo debera salir co carrete. 2.La canilla no esá insertada correctamente del hilo. El hilo debera salir co del hilo. El hilo debera salir co anotado. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.La aguja no esta insertada correctamente de aguja. 3.Tamaño incorrecto de aguja ha sido dutilizado. 4.El pie prénsatelas no esta correctamente colocado. 5.La máquina no esta enhebrada correctamente colocado. 5.La máquina no esta enhebrada correctamente (al Remover y reincertar la aguja desta dañada. 2.Cambiar de aguja. 3.Busque aguja que vaya con esta correctamente colocado. 5.La máquina no esta enhebrada correctamente fuerte. 1.La aguja esta dañada. 2.Aguja no esta correctamente insertada. 2.Aguja no esta correctamente insertada. 3.Aguja incorrecta para el tipo de tela. 4.Pie prénsatelas incorrecto esta puesto. 5.El tomillo de la abrazadera de la aguja esta flojo. 6.El pie prénsatelas no es el adecuado para el tipo de puntada que se desea coser. 7.La tension del hilo superior esta muy ajustada. 1.La máquina no está correctamente enhebrada.	4.La aguja no esta incertada correctamente.	4.Remover e reinsertar la aguja (parte plana hacia atrás).	Pag. 9				
	5.Remover el carrete y enrollar en el carrete.	Pag. 15					
	1.La máquina no esta enhebrada correctamente. 2.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.El grosor del hilo es muy grueso para la aguja grande. 4.La aguja no esta incertada correctamente. 5.El hilo esta enrollado en el soporte de la canilla. 6.La aguja esta dañada. 1.La canilla no esá insertada del hilo. El hilo debera salir confacilida correctamente. 2.La canilla no esá insertada 1. Remover y reincertar la canilla y hal del hilo. El hilo debera salir con facilida correctamente. 2.La canilla esta mal enhilada. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 3.La aguja esta dañada. 2.Revisar tanto la canilla y el portacanilla y	Pag. 9					
		Remover y reincertar la canilla y halar del hilo. El hilo debera salir con facilidad.	Pag. 14				
	2.La canilla esta mal enhilada.	1. Remover y reincertar la canilla y halar del hilo. El hilo debera salir con facilidad. 2. Revisar tanto la canilla y el portacanillas. 3. Destensionar el hilo in Ferior como esta anotado. 1. Remover y reincertar la aguja (parte plana hacia atrás). 2. Cambiar de aguja. 3. Busque aguja que vaya con el hilo. 4. Revisar y colocarlo correctamente.					
Ruptura hilo superior Ruptura hilo superior 3.El grosor del hilo es muy gi la aguja. 4.La aguja no esta incertada con 5.El hilo esta enrollado en el la canilla. 6.La aguja esta dañada. 1.La canilla no esá i correctamente. 2.La canilla esta mal enhilada. 3.La tensión del hilo es muy aj 1.La aguja no esta i correctamente. 2.La aguja esta dañada. 3.Tamaño incorrecto de agu Utilizado. 4. El pie prénsatelas correctamente. 6.E pie prénsatelas no lo sufici fuerte. 1.La aguja esta dañada. 2.Aguja no esta correctamente. 4.Pie prénsatelas incorrecto esta flojo. 6.El pie prénsatelas no es el para el tipo de puntada que coser. 7.La tension del hilo superior ajustada. 1.La máquina no está correctamente.	3.La tensión del hilo es muy ajustado.		Pag. 18				
			Pag. 9				
	2.La aguja esta dañada.	2.Cambiar de aguja.	Pag. 9				
		3.Busque aguja que vaya con el hilo.	Pag. 10				
		4.Revisar y colocarlo correctamente.	Pag. 65				
		no esta enhebrada 5.Reenhebrar la máquina.					
Ruptura hilo superior 3.El grosor del hilo es muy grueso para 3.Seler la aguja. 4.La aguja no esta incertada correctamente. 5.El hilo esta enrollado en el soporte de la canilla. 6.La aguja esta dañada. 1.La canilla no esá insertada correctamente. 2.La canilla no esá insertada correctamente. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 1.La aguja no esta insertada correctamente. 2.La aguja esta dañada. 3.La tensión del hilo es muy ajustado. 1.La aguja no esta insertada correctamente. 2.La aguja esta dañada. 3.Tamaño incorrecto de aguja ha sido Utilizado. 4.El pie prénsatelas no esta enhebrada correctamente colocado. 5.La máquina no esta enhebrada fuerte. 6.E pie prénsatelas no lo suficientemente fuerte. 1.La aguja esta dañada. 2.Aguja no esta correctamente insertada. 3.Aguja incorrecta para el tipo de tela. 3.Aguja incorrecta para el tipo de tela. 4.Pie prénsatelas incorrecto esta puesto. 5.El tornillo de la abrazadera de la aguja esta flojo. 6.El pie prénsatelas no es el adecuado para el tipo de puntada que se desea coser. 7.La tension del hilo superior esta muy ajustada. Puntos flojos 1.La máquina no está correctamente enhebrada. 2.La carrilla no esta correctamente 2.Hilar	6.Reajustar la presion del pie.	Pag. 8					
	1.La aguja esta dañada.	1.Insertar nueva aguja.	Pag. 9				
	2.Aguja no esta correctamente insertada.	Insertar aguja correctamente. (Parte plana hacia atrás)	Pag. 9				
	3.Aguja incorrecta para el tipo de tela.	3.Escoger aguja que vaya con el tipo de tela.	Pag. 10				
	4.Pie prénsatelas incorrecto esta puesto.	4.Seccionar pie correcto.	Pag. 65				
rompe		Utilice destornillador para ajustar tornillo.	Pag. 9				
	para el tipo de puntada que se desea	Colocar el pie prénsatelas adecuado para la puntada deseada.	Pag. 65				
		7. Aflojar la tensión del hilo superior.	Pag. 18				
Puntos		1. Revisar el enhebrado.	Pag. 15				
flojos	2.La carrilla no esta correctamente enhebrada.	2.Hilar la carrilla como esta ilustrado.	Pag. 14				

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Correccion	Referencia
Puntos	3.Aguja/ tela/ hilo es incorrecta su conbinación.	3. El tamaño de la aguja debe ir de acuerdo con la tela y el hilo.	Pag. 10
liojos	conbinación. 4. La tensión del hilo está incorrecto. 4. Corregir la tension del hilo. 1. La aguja es muy gruesa para la tela. 2. El largo del punto esta mal ajustado. 3. La tensión del hilo es muy ajustado. 1. La tension de el hilo en la aguja es muy ajustado. 2. El hilo en la aguja no esta hilado correctamente. 3. La aguja es muy pesada para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela. 5. El pie prénsatela no esta correctamente ajustado. 1. El pie prénsatelas incorrecto se esta utilizando. 2. La tensión del hilo esta muy ajustado. 1. El pie prénsatelas incorrecto se esta utilizando. 2. La tensión del hilo esta muy ajustado. 2. La tensión del hilo esta muy ajustado. 1. El pie prénsatelas incorrecto se esta utilizando. 2. La tensión del hilo esta muy ajustado. 3. La quija es muy gruesa para la tela. 5. El pie prénsatela peluzas. 1. Socionar el pie correcto. 2. Aflojar la tensión del hilo. 3. La tensión del hilo. 1. Socionar el pie correcto. 2. Aflojar la tensión del hilo. 1. Socionar el pie correcto. 2. Aflojar la tensión del hilo. 1. Socionar el pie correcto. 2. Aflojar la tensión del hilo. 3. La tensión del hilo. 4. Socionar el pie correcto. 2. Aflojar la tensión del hilo. 4. Socionar el pie correcto. 2. Aflojar la tensión del hilo. 4. Esto es normal. 5. El hilo se quedo en la lanzadera. 3. Cambiar de aguja. 4. Sonido leve viene del motor interno. 5. El hilo se quedo en la lanzadera. 6. El arrastre esta lleno de peluza. 1. Mala calidad del hilo. 1. Seleccionar mejor calidad de hilo.	Pag. 18	
Borde	3. Aguja/ tela/ hilo es incorrecta su conbinación. 4. La tensión del hilo está incorrecto. 4. Corregir la tensión del hilo. 4. La tensión del hilo está incorrecto. 4. Corregir la tensión del hilo. 4. La aguja es muy gruesa para la tela. 5. El largo del punto esta mal ajustado. 5. El hilo en la aguja es muy ajustado. 6. El largo del punto esta hilado correctamente . 7. Salura aguja es muy pesada para la tela que se está cosiendo. 7. El pie prénsatela no esta el aguja 7. El pie prénsatela no esta del aguja 8. El pie prénsatela incorrecto se esta ditilizando. 7. El pie prénsatelas incorrectos se esta ditilizando. 7. El pie prénsate	Pag. 10	
Puntos flojos 3. Aguja/ tela/ hilo es incorrecta su conbinación. 4. La tensión del hilo está incorrecto. 4. Corregir la tensión del hilo. 4. Corregir la tensión del hilo. 5. El largo del punto esta mal ajustado. 3. Aflojar la tensión del hilo. 1. La tensión del hilo es muy ajustado. 3. La tensión del hilo es muy ajustado. 3. La tensión del hilo es muy ajustado. 2. Reajustar el largo del punto. 3. La tensión del hilo es muy ajustado. 3. Aflojar la tensión del hilo. 1. La tensión del hilo es muy ajustado. 2. El hilo en la aguja es está nucorrectamente. 3. La aguja es muy pesada para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela que se está correctamente ajustado. 5. El pie prénsatela no esta dutilizando. 2. La tensión del hilo esta muy ajustado. 2. Aflojar la tensión del hilo. 1. Selccoinar el pie prénsatela. 5. Ajustar el pie prénsatela. 6. El arrastre se llena de peluzas. 1. Seccionar el pie correcto. 4. Sacar las pelusillas de la lanzadera y del arrastre como descrito. 2. Utilizar solo buena calidad de aceite para máquinas de coser. 3. La aguja esta dañada. 4. Sonido leve viene del motor interno. 5. El hilo se quedo en la lanzadera. 6. El arrastre esta lleno de peluza. 1. Mala calidad del hilo. 1. Seleccionar mejor calidad de hilo. 2. Reajustar el largo del punto. 3. Aflojar la tensión del hilo. 3. Ascar las pelusillas de la lanzadera y del arrastre como descrito. 2. Utilizar solo buena calidad de aceite para máquinas de coser. 3. Cambiar de aguja. 4. Esto es normal. 5. El hilo se quedo en la lanzadera. 6. El arrastre esta lleno de peluza. 1. Mala calidad del hilo. 1. Seleccionar mejor calidad de hilo. 2. Remover la canilla, el hilo e reinsertar correctamente.	2.El largo del punto esta mal ajustado.	2. Reajustar el largo del punto.	Pag. 25
	Pag. 18		
	conbinación. 4. La tensión del hilo está incorrecto. 4. Corregir la tension del hilo. 4. La tensión del hilo está incorrecto. 4. Corregir la tension del hilo. 4. La aguja es muy gruesa para la tela. 2. El largo del punto esta mal ajustado. 3. La tensión del hilo es muy ajustado. 3. La tensión del hilo en la aguja es muy ajustado. 2. El hilo en la aguja no esta hilado correctamente. 3. La aguja es muy pesada para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela que se está cosiendo. 4. El largo del punto es muy largo para la tela se está correctamente ajustado. 5. El pie prénsatela no esta forma esta correctamente ajustado. 1. El pie prénsatelas incorrecto se esta utilizando. 2. La tensión del hilo esta muy ajustado. 3. La correctamente ajustado. 1. El hilo se quedo en la lanzadera. 2. El arrastre se llena de peluzas. 1. Soltar la tensión del hilo. 4. Hacer densidad del punto. 5. Ajustar el pie prénsatela. 6. El arrastre se llena de peluzas. 1. Seccionar el pie correcto. 4. Socionar el pie correcto. 4. Socionar el pie correcto. 5. Ajustar el hilo superior y el carrete, mover el manubrio hacia atrás y adelante y remover el hilo. 1. Sacar las pelusillas de la lanzadera y del arrastre como descrito. 2. Utilizar solo buena calidad de aceite para máquinas de coser. 3. La aguja esta dañada. 4. Sonido leve viene del motor interno. 5. El hilo se quedo en la lanzadera. 6. El arrastre esta lleno de peluza. 1. Salta el hilo superior y el carrete, mover el manubrio hacia atrás y adelante y remover el hilo 1. Mala calidad del hilo. 2. Remover la canilla, el hilo e reinsertar correctamente.	Pag. 18	
	correctamente .	· ·	Pag. 15
			Pag. 10
		4. Hacer densidad del punto.	Pag. 25
		5. Ajustar el pie prénsatela.	Pag. 8
		1.Seccionar el pie correcto.	Pag. 65
distorcionados	2.La tensión del hilo esta muy ajustado.	2.Aflojar la tensión del hilo.	Pag. 18
Máguina se	1.El hilo se quedo en la lanzadera.		Pag. 61
	2.El arrastre se llena de peluzas.		
			Pag. 61
la	2.Mala calidad de aceite ha sido usado.	·	
máquina	3.La aguja esta dañada.	3. Cambiar de aguja.	Pag. 9
hace ruido	4.Sonido leve viene del motor interno.	4. Esto es normal.	
	5.El hilo se quedo en la lanzadera.		Pag. 61
	6.El arrastre esta lleno de peluza.		
	1. Mala calidad del hilo.	1. Seleccionar mejor calidad de hilo.	Pag. 10
desiguales,	2. La carrilla no esta bien enhilada.	,	Pag. 14
	3.Tela ha sido halada.	1	
	1. La máquina no esta prendida.	1. Prender la máquina.	Pag. 7
La máquina	2. El pie prénsatelas esta alzado.	2. Bajar el pie prensatelas.	Pag. 20
no funciona	3. La máquina no esta conectada a la red eléctrica.	3. Conectar la máquina a la red eléctrica.	Pag. 7

TABLA DE REFERENCIA DE AJUSTE RAPIDO

Musetre d	o puntodos	An	icho (mm)	La	rgo (mm)	Pie			Funciones		
Muestra de	e puntadas	Automático	Manual	Automático	Manual	Prénsatelas	Inversion	Seguro automático	Espejo/Pie prénsatelas	Aguja gemela	Memoria
	01 0	3.5	0.0~7.0	2.5	0.0~4.5	Т	*	*	*	*	*
	02 0	0.0	0.0~7.0	2.5	0.0~4.5	Т	*	*	*	*	*
	03 ⊙≡≡≡≡	3.5	0.0~7.0	2.5	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	04 () mi	3.5	1.0~6.0	2.5	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	05 ⊙-≡-≡	3.5	0.0~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
	06 ////	5.0	0.0~7.0	2.0	0.3~4.5	Т	*	*	*	*	*
	07 ///	5.0	2.0~7.0	1.0	0.3~4.5	Т	*	*	*	*	*
Puntadas	08 //\/\/\	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
utiles	09 ////	5.0	3.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Е	*	*	*/T	*	*
	10 _/_/_/	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	11 ~~~~	3.5	2.5~7.0	2.0	0.5~4.5	F	*	*	*/T	*	*
-	12 wwww	3.5	2.5~7.0	1.0	0.5~4.5	F	*	*	*/T	*	*
	13 ПППП	3.5	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
-	14	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	15 🔆	7.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
	16 <<<<	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
	17	5.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	D					
	18	5.0	2.5~5.5.	0.5	0.3~1.0	D					
	19	7.0	5.5~7.0	0.5	0.3~1.0	D					
Puntada ojal	20	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~2.0	D					
- ,-	21	6.0	3.0~7.0	1.5	1.0~3.0	D					
	22	7.0	7.0,6.0,5.0	-	-	D					
	23	7.0	3.5~7.0	2.0	1.0~2.0	D					
	24	7.0	5.5~7.0	2.0	0.3~1.0	Α	*	*	*	*	*
	25 🔷	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	Α	*	*	*	*	*
-	26 🔨	7.0	2.5~7.0	1.0	1.0~2.0	Α	*	*	*	*	*
	27 🔷	7.0	2.5~7.0	1.5	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
Puntada	28	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	Α	*	*	*	*	*
satén -	29	7.0	2.5~7.0	2.0	0.3~1.0	Α	*	*	*	*	*
	30	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	Α	*	*	*	*	*
	31	7.0	4.0~7.0	0.5	0.5~1.0	Α	*	*	*	*	*
	32 000	7.0	2.5~7.0	0.5	0.5~1.0	Α	*	*	*	*	*
Ī	33 ൗ ഹ	7.0	4.0~7.0	0.5	0.5~1.0	Α	*	*	*	*	*
	34 ⋙≪	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
Punto	35 ※※※	6.0	5.0~7.0	1.0	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
de cruz	36 ❖❖❖❖	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
	37 ፟፠፠፠	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
	38	5.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
Puntos decorativos	39 ₩	5.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
decorativos						1					

*: Se pueden hacer ajustes.

TABLA DE REFERENCIA DE AJUSTE RAPIDO

Muestra de puntadas		Ancho (mm) Largo (mm)		Pie	Funciones						
Muestra d	e puntadas	Automático	Manual	Automático	Manual	Prénsatelas	Inversion	Seguro automático	Espejo/Pie prénsatelas	Aguja gemela	Memoria
	41 55555	7.0	3.0~7.0	2.0	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	42 ***	5.0	3.0~7.0.	2.5	1.5~4.5	Α	*	*	*	*	*
	43 似似	7.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	44 (XXXX)	7.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
	45 999	5.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*/A	*	*
	46 5555	5.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
	47 メシュメシュメ	7.0	2.5~7.0	1.5	1.0~3.0	Α	*	*	*/A	*	*
	48 ₩₩₩	6.0	3.5~7.0	1.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
	49	7.0	2.5~7.0	1.0	1.0~4.5	Т	*	*	*	*	*
Puntos	50 (Y)^(Y)	5.0	2.5~7.0	2.0	2.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
decorativos	51 💥💥	5.0	4.5~7.0	1.0	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
	52 8000	5.0	3.5~7.0	1.0	1.0~3.0	Α	*	*	*	*	*
	53 ************************************	7.0	2.5~7.0	3.0	1.5~3.0	Α	*	*	*	*	*
	54 %	7.0	3.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
	55 %	7.0	3.5~7.0	2.0	1.5~3.0	Т	*	*	*	*	*
	56 DO	7.0	2.5~7.0	2.0	1.5~3.0	Α	*	*	*/T	*	*
	57 ~	7.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	Α	*	*	*	*	*
	58 <u>* * *</u>	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	59 💟 💟	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*
	60 🕰	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	Т	*	*	*	*	*

^{*:} Se pueden hacer ajustes.

bernette